

## Lukuohje Landis+Gyr -etäluettaville mittalaitteille (aikasähkö)

Mittalaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden avulla.

### Kuinka mittaria luetaan?

Näytön lukemat vaihtuvat automaattisesti. Selauspainiketta ei suositella painettavaksi. (Näytön palautuminen kestää noin 10 min).

Näytön sykli: Päivä, Yö,  
Kokonaisenergia.

Päivä klo 6-22 (kesäaika 7-23)

Mitataan päiväenergiaa ja nuoli on numeron 1 kohdalla. 20 sekunnin jälkeen tulee näyttöön yöenergian lukematieto 5 sekunnin ajaksi, tällöin nuoli vilkkuu numeron 2 kohdalla.

Yö

Mitataan yöenergiaa ja nuoli on numeron 2 kohdalla. 20 sekunnin jälkeen tulee näyttöön päiväenergian lukematieto 5 sekunnin ajaksi, tällöin nuoli vilkkuu numeron 1 kohdalla.

Kokonaisenergia = Yleissähkö

Suurin näytössä oleva lukema on kokonaisenergia, joka on summa kahdesta muusta mittausenergiasta.

Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot.



Näytön selauspainike.

Mikäli siirtotuotteenne on aikasähkö varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1 — 60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen (Suomen normaaliajassa). Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemmän ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.