



KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Etäluettavan mittalaitteen lukuohje

**TEILLE ON ASENNETTU ETÄLUETTAVA SÄHKÖMITTARI
AIDON 7534**

Mittarin muutoksen takia sinun ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä eikä itse mittarinvaihto aiheuta sinulle ylimääräisiä kuluja. Nyt käytössäsi olevat palvelut jatkuvat samanlaisina.

Sähkömittari luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etäyhteyden kautta. Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteyden kautta. Kytkentä ja katkaisu voidaan tehdä myös kytkentälaitteen painikkeella.

Jos haluat katkaista itse sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeesta. Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytään etälukemaan.

Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.

Merkkivalot ja painikkeet

Kytkentälaitteen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Sininen palaa.	 Sähkö on kytketty.	
Sininen vilkkuu	 Sähkö on katkaistu.	Paina kytkenlaitteen painiketta vähintään yhden sekunnin ajan.
Punainen vilkkuu	 Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty.	Ota yhteyttä verkkoyhtiösi asiakaspalveluun. Sähkömittari on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähkösopimusta.
Merkkivalo ei pala ja sähkömittarin näytössä ei näy mitään.	Sähkömittarilla ei ole sähköä.	Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I), ja että sulakkeet ovat ehjät.



*Sarjaulostulo kulutustietojen ja sähköisten arvojen lukemista varten. Portin aktivointi tehdään erikseen verkkoyhtiön toimesta. Lisätietoa verkkoyhtiöltäsi.

Yleissähkö	OBIS-koodi
1. Kokonaisenergia A+	1.8.0
2. Kokonaisenergia A-	2.8.0
3. Loisenergia R+	3.8.0
4. Loisenergia R-	4.8.0
5. Päiväenergia T1	1.8.1
6. Yöenergia T2	1.8.2
7. Talviarkipäivä T3	1.8.3
8. Muu aika T4	1.8.4
9. Päivämäärä	0.9.2
10. Kellonaika	0.9.2
11. Teho	1.7.0
12. Jännite L1	32.7.0
13. Jännite L2	52.7.0
14. Jännite L3	72.7.0
15. Virta L1	31.7.0
16. Virta L2	51.7.0
17. Virta L3	71.7.0

Löydät sovituksen siirtotuotteen sähkölaskustasi. Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan.

Jos siirtotuotteesi on aikasiirto tai kausisiirto, varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–60 minuutin viiveellä kello 00.00 jälkeen. Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemmän ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan.

Voit seurata omia kulutustietojasi asiakasportaalissamme, jonka löydät osoitteesta portal.keravanenergia.fi. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta mittarinvaihtoon liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puh. (09) 5849 5526 arkisin klo 9–14.